

Utilisation de la nage à contre-courant (NAC)



- Repérer, sur le dispositif de nage à contre-courant situé en dessous du skimmer, la buse de sortie.
- NAC à l'arrêt, orienter la buse plutôt légèrement vers le haut pour avoir un courant sensible.
- Appuyer (éventuellement plusieurs fois) sur le bouton de commande pneumatique pour mettre en fonctionnement.
- Après utilisation et **avant de sortir de la piscine** penser à arrêter la NAC en appuyant sur le bouton de commande.